

Hurtigmanual

- Intermec med RunLabel

Programversjon 1.55

<i>Tast</i>	<i>Funksjon</i>
F3	Bla oppover
F1	Bla nedover
F4	Velg produktnr
C	Omstart/Softreset ved feilkode o.l
Shift+Enter	Utskrift av sum etikett for valgt produkt
Shift + 7	Slå AV og PÅ nullstilling av sum. Standard er PÅ, vises med minustegn(-) i display
Shift + F1	Slå AV og PÅ printOnStable. PÅ vises med @ i display
Shift + F2	Slå PÅ Label Taken Sensor. For å skru av kreves det omstart av skriver.
Setup	RunLabel oppsett for endring av diverse, pris, datoer o.l
Shift +Setup	Oppsett på skriveren. Se brukermanual for Intermec.
	Trykk SETUP for å gå ut av oppsettene!
Shift + C	Tving skriveren i programmeringsmodus.
Feed	Skriv ut en blank etikett
Shift + Feed	Testfeed

Oppsett meny

(Alle instillinger settes per artikkel)

<i>Menypunkt</i>	<i>Forklaring</i>
1. Setup F1->	Bla videre i meny med F1
2. Amount(1)	Antall kopier. Standard=1.
3. ProdRef()	Legg inn verdien for variabel <prodref>.
4. Weight(0)	Legger inn fastvekt. (0=variabel, eksempel på fastvekt = 0.425)
5. Price(0)	Legger inn fastpris. (0=variabel, eksempel på fastpris = 39.99)
6. Serial(0)	Legger inn der løpenummer skal starte.
7. New Date	Legger inn pakkedato. (0= automatisk dagensdato. YYMMDD=ny dato)
8. Useby(0)	Legg inn antall holdbarhetsdager. (0=fra RunLabel, xxx = ny antall dager)
9. Desimal(3)	Antall desimaler på vekt.
10. Show Weight(F5)	Viser vekt i display.
11. PrintStable=0	Print når stabil. Automatisk utskrift når stabil.(0=Av, 1=På)
12. SumAllLabel	Skriver ut sum etikett for alle artikler/varer.
13. Reset data	Sletter alle summer og data på artikler/varer.
14. Reset ALL	Sletter alle summer og data og verdier på variabler blir satt til opprinnelig.
15. DATE/TIME	Juster dato/klokke på skriver. Dato= YYMMDD og Klokke=HHMMSS.
16. ASumlb(2)	Setter antall kopier av sum etiketter som skal skrives ut.
	Trykk SETUP for å gå ut av oppsettet!